

DSM

HDD休止をやめるには？

コントロールパネルから「ハードウェアと電源」、[HDDハイバネーション]を開いて[...ディスクは休止状態となります。]の時間を[なし]として[OK]

一意的なソリューション ID: #1464

製作者: higuma

最終更新: 2015-02-13 17:44