

MECH

F12だけ発光しません

本製品のF12はWindowsキーロック時のみ発光します。
Fn+F12にてWindowsキーの有効/無効が切り替えられます。

一意的なソリューション ID: #1465

製作者: tokuda

最終更新: 2015-02-13 17:44