

Synology

NASから発生している警告音(ビープ音)の内容が知りたい

Synology NAS 本体から警告音(ビープ音)が鳴り続けている場合、
下記警告音の設定から、警告音の原因の確認及び停止が可能です。

コントロールパネル -> ハードウェアと電源 -> 警告音の設定(今回の警告音の原因)

障害が発生している場合、警告音の停止のみでは改善されませんのでご注意ください。

一意的なソリューション ID: #1657

製作者: support2

最終更新: 2016-09-16 07:10