

Revo Drive Hybrid

SSDキャッシングができるまでの基本的な流れを教えてください。

- 1)
始めにカードの背面に張り付けてあるライセンスキーをメモなどに控えておいてください。
例：ABCD-EFGH-12IJ-99KLM-7NOP-5QRS-TUVW
- 2)
OCZのWebサイトより最新のドライバーをダウンロードしてUSBメモリなどに展開してください。

<http://www.ocztechnology.com/ocz-revodrives-hybrid-pci-express-storage-solution.html>

- 3)
ダウンロードしたドライバを使用してOSをインストールします。
通常はRevoDriveHybrid上のHDDにOSをインストールします。

*パーティションを分割した場合SSDドライブ側に"システムで予約済み"領域が作成されていないことをご確認ください。SSDドライブ側に作成されますとキャッシュとして使用した後、OSが起動しなくなります。

- 4)
インストール終了後、キャッシュ設定用ソフトウェアのDataPlexソフトウェアをインストールします。
ソフトウェアはOCZのWebサイトよりダウンロードしてください。

<http://www.ocztechnology.com/ocz-revodrives-hybrid-pci-express-storage-solution.html>

- 5)
インストール時にProductKeyの入力を求められたら、カード背面に記載のライセンスキーをハイフン付で入力してください。

- 6)
キャッシュを適用するターゲットドライブ(Cドライブ)とキャッシュで使用するSSDを選択し
インストールを続行します。
この時インターネットに接続している必要があります。

- 7)
インストール終了後、再起動するとキャッシュの適用が始まります。

注意：

異なるマシンに差し替える場合やOSを入れなおす場合、またはCドライブと同一のディスクのボリュームを作成したりドライブ文字を変更する場合は一度DataPlexをアンインストールしてから行わないと、起動できなくなることがございます。

一意的なソリューション ID: #1172
製作者: Support2

Revo Drive Hybrid

最終更新: 2011-10-05 15:01