


## STEREO Bluetooth Speaker Groovy



1	レザーハンドル	6	+ 音を大きくする
2	AUX IN / LINE IN	7	Micro USB コネクタ
3	電源 On/Off	8	マイク
4	- 音を小さくする	9	LED (レッド & ブルー)
5	受信 / 電話を切る & プレイ/ポーズ	10	左 & 右 スピーカー

## Bluetooth Speaker 充電方法

- (7) 番のコネクタに付属の Micro USB ケーブルを接続し、ケーブルの反対側をお手持ちのコンピューターや USB 充電可能な端末に接続してください。
- USB 接続と同時に (9) 番の充電レッド LED ライトが点灯します。(9) 番の充電レッド LED のマークが消えると充電完了となります。
- 充電終了後、ケーブルを抜いてご使用ください。

## Bluetooth Speaker を接続して音楽を聴く

- 電源ボタン(3) を 3 秒から 4 秒押し続けてください。  
LED (9) がブルーに点灯した後、レッドとブルーに点滅してペアリングモードに切り替わります。
- お手持ちのデバイスの Bluetooth 機能を On にして接続してください。
- Bluetooth 機能でペアリングを開始すると “LUXA2 Groovy” が表示されますので選択してください。
- ペアリングに成功した場合、点滅していた LED がゆっくりとブルーで点滅するようになります。

## Bluetooth Speaker 機能

- 音楽をプレイする場合、受信/電話を切る & プレイ/ポーズ (5) ボタンを押してください。
- 音を大きくしたい場合は + (6) ボタンを押してください。
- 音を小さくしたい場合は - (5) ボタンを教えてください。
- 最大音や最小音に達したときには「ピー」という効果音が発信されます。

## スピーカーで電話を受信する

- iPhone 等で電話を着信した場合、自動的に音楽が止まり、着信音に切り替わります。
- 会話をすることは、受信/電話を切る & プレイ/ポーズ (5) ボタンを押して受信してください。
- スピーカーにマイクを搭載しているので、ハンズフリーで使用が可能になります。
- 通話が終了した場合 受信/電話を切る & プレイ/ポーズ (5) ボタンを押してください。
- 通話終了後、自動的に音楽が引き続きプレイされます。  
注意：マイクご利用の際は近くでご使用ください。その際 30cm 前後が最適な距離になります。

## オートスリープ

- 長時間使用しなかった場合、自動的に電源がオフになります。

## AUX IN / LINE IN を使用する

- “AUX IN” Jack (2) にオーディオケーブルを接続して頂ければ使用可能になります。
- 付属のオーディオケーブルを使って、外部音源を接続し、受信/電話を切る & プレイ/ポーズ (5) ボタンを押して音楽をプレイしてください。

## Bluetooth Speaker をリセットする

- Bluetooth Speaker に問題があった場合、リセットを行ってください。+ (6) ボタンと - (5) ボタンを同時に押してください。自動的に電源がオフになりリセット後オンに切り替わります。