

Revo Drive Hybrid

RevoDriveHybridはPCIスロットから外すと使えなくなりますか？

同じマシン上でスロットから外しても再度差し込めば問題なく外す前と同じように起動いたします。

ただし、キャッシュを有効にしたまま外し、他のマシンに差し込み起動させてしまうと、再度差戻しても起動しなくなります。

例：

マシンAに挿入　キャッシュ有効化　マシンBに挿入　マシンAに差し戻し = 起動不可

異なるマシンに搭載するときは必ずDataplexソフトウェアをアンインストールし、キャッシュを無効化してください。

一意的なソリューション ID: #1174

製作者: Support2

最終更新: 2011-10-04 17:22