

DSM

アラーム音(ビープ音)を止めたい

ディスク障害の発生等では、Synology NAS 本体からアラーム音(ビープ音)が鳴り続けますが、とりあえず以下の方法でアラーム音(ビープ音)を停止する事が出来ます。

コントロールパネル -> ハードウェアと電源 -> [ビープ音をオフ]

RS10613xs+

の場合は、本体LCDパネルの操作でもアラーム音(ビープ音)を停止する事が出来ます。

一意的なソリューション ID: #1381

製作者: john

最終更新: 2014-10-21 11:51