

DSM

ファンの速度を変更したい

コントロールパネル -> ハードウェアと電源 ->
ファン速度モード、からモードを切り替える事で変更が出来ます。

選択出来るモードは機器によって23種類となっており、高回転を維持する冷却モードか、低速・低ノイズの低ノイズモード、低電源モードなどがあります。

一意的なソリューション ID: #1382

製作者: john

最終更新: 2014-10-21 11:51