


# LIGHTHOUSEcore

## 製品について



## 使用方法

- 1.デモモードを解除するために、USBポートにケーブルを挿して、一度充電を行ってください。
- 2.ライトを点けるには、本体のトップのライトダイヤルを左右に回して光の調整をしてください。
- 3.Lighthouse core本体に充電する場合、本隊搭載のUSBケーブルで充電してください。
- 4.外部のUSB製品に充電する場合は、中央に搭載された、USB-Aタイプの端子を使用することで、出力されます。

## ご使用の前に

ライトハウスマイクロをデモモードから解除するために、USBポートを利用して充電する際と同様に接続させてください。

## 技術仕様

### 充電時間

Nomad7	5-10時間
USB ソース	5時間

### 駆動時間

片面でのライト低パワー使用	350時間以上
片面でのライト高パワー使用	8時間
両面でのライト低パワー使用	200時間以上
両面でのライト高パワー使用	4時間

### バッテリー

セルのタイプ	リチウム
セルの容量	16.3Wh(3.7V,4400mAh)
未使用時の保管期間	3-6時間

### ライト

LED (アウトプット)	暖色LED430ルーメン
--------------	--------------

## 技術仕様

### ポート

USB 出力ポート	5V, up to 1A (5W max),
USB入力ポート	5V, up to 1A (5W max)
重量	351g
サイズ	12.7x11.4cm
稼働可能温度	0 - 40度
保証	1年間