

VIVE Focus 日本語 UI へのアップデート方法について

この度は VIVE Focus をお買い上げいただきありがとうございます。

VIVE Focus で日本語 UI をご利用いただくには以下の手順でファームウェアアップデートと設定の変更を してください。





System update	
Software update: 1,69,623.1 (616.81 MB) This update contains important improvements, including: [System Update 5.0] - Add system language support for Dutch, Danish, Finnish, Norwegian, Polish, Swedish, Czech,	
ОК	
Language preferences	
1 English	
+ Add a language	
4	
Language preferences	1

- "System update"の表示が現れます。
- "OK"のボタンが表示されますので、ボタンを押します。その際、1.69.623.1の番号を確認してください。
- "download"のボタンが現れますのでそのボタンを押します。終了すると"Install"のボタンが現れますのでそのボタンを押すとアップデートが開始されます。
- アップデートが終了すると再起動します。
- 設定にて"Language & inputs"を選び、さらに "languages"を選びます。
- 左の画面が現れますので、"Add a language"を選び ます。
- さらに日本語を選びます。
- 日本語の右側の≡の部分を上へドラッグし、日本語を先頭に動かしてください。



をの画面の状態で下のBackを押すと日本語UIに切り 替わります。

÷	Languages		
1	日本語(日本)		
2	English		
+	言語を追加		

日本語 (日本) Add a language